

Lysstyringskonsol - DMX512 -192 kanaler



Produktkode:

Reference: 7908

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 7908
Nominel effekt: 4W
Nominel spænding: AC 90-230V
Byggemateriale: Aluminium + pc
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Mål (mm): 485 x 135mm x H40mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Yderligere Information: LED Digital Display
Antal kanaler: DMX512 : 192 Channels -Number of sequences: 6
Kontroltilstande: DMX
Års garanti: 2

Produkt kort beskrivelse:

Upptäck bekvämligheten med DMX512 Controller Desk, perfekt för en enkel upplevelse. Med 192 DMX-kanaler och 8 programmerbara scener skapar du imponerande effekter. Lagra upp till 240 scener och kontrollera hastigheten med precision. Den LED Digitala Displayen underlättar inställningen, medan ljudaktivering, TAP Sync eller automatisk funktion ger mångsidighet. Kompatibel med spänningar AC90-230v 50-60Hz. Förenkla din kontroll och lyft dina evenemang med denna pålitliga kontrollenhet.

Produkt beskrivelse:

Lysstyringskonsol - DMX512 -192 kanaler

Gør dig klar til at løfte dine begivenheder til et nyt niveau med den imponerende DMX512-lysstyringstavle. Designet med fokus på dem, der søger en enkel og problemfri kontroloplevelse, giver denne DMX-styringstavle dig alt hvad du behøver for nemt og tilgængeligt at skabe imponerende lysvirkninger.

Med 192 tilgængelige DMX-kanaler har du præcis kontrol over dine lys og effekter, hvilket giver dig mulighed for at skabe fascinerende og indlevende atmosfærer ved enhver lejlighed. Uanset om du arrangerer en fest, en koncert eller en anden begivenhed, giver vores styringstavle dig den nødvendige fleksibilitet til at justere og tilpasse enhver detalje i din belysning.

Denne styringstavle har 8 programmerbare scener, hvilket giver dig mulighed for at gemme specifikke lysindstillinger og hurtigt få adgang til dem. Derudover kan du gemme op til 240 scener i alt, hvilket giver dig et bredt spektrum af muligheder til at tilpasse dig enhver situation og skabe dynamiske og spændende effekter.

For at tilføje endnu mere alsidighed giver vores DMX512-styringstavle dig mulighed for at gemme op til 23 sekvenser, hver med 6 programmerbare chaser. Dette betyder, at du kan skabe komplekse og synkroniserede sekvenser, der passer perfekt til atmosfæren og rytmen i din begivenhed. Desuden kan du med den indbyggede hastighedsstyring justere rytmen og intensiteten af dine sekvenser præcist.

I en DMX-styringstavle som vores kan du programmere chaser til at automatisere og forenkle oprettelsen af komplekse lysvirkninger. Hver chaser består af en serie sekvenser, hvor hver sekvens kan indeholde ændringer i DMX-kanalværdier, der styrer intensiteten, farven, positionen eller enhver anden parameter for lysene. For eksempel kan du programmere en chaser, der langsomt bevæger lysene fra den ene side af lokalet til den anden, gradvist skiftende farve. Eller du kan oprette en chaser, der udfører hurtige blinkende ændringer for at skabe en stroboskopisk effekt. Evnen til at gemme flere chaser i DMX-styringstavlen giver dig større fleksibilitet til at tilpasse belysningen til forskellige øjeblikke eller situationer under en begivenhed. Du kan konfigurere og justere chaserne efter dine behov og aktivere dem på det rigtige tidspunkt for at skabe en imponerende og indlevende visuel oplevelse.

Opsætningen og betjeningen af DMX-styringstavlen er intuitiv og nem takket være den digitale LED-display. Dette giver dig mulighed for at navigere gennem indstillinger og justeringer på en klar og enkel måde, hvilket sparer tid og besvær. Derudover har du flere muligheder for at aktivere scenerne, enten ved lyd, TAP Sync eller automatisk, hvilket giver dig mulighed for jævn og problemfri synkronisering af dine lys med musikken og andre elementer i begivenheden.

Når du aktiverer TAP Sync-funktionen i en DMX-styringstavle, kan du synkronisere hastigheden af lysændringerne med musikens tempo eller rytmen, som du manuelt angiver. Dette opnås ved at trykke på en knap eller tast på styringstavlen i samme rytme, som du ønsker, at lysændringerne skal synkroniseres. For eksempel, hvis du har en musikspor og ønsker, at lysene skal skifte farve eller intensitet i takt med musikens rytme, kan du bruge TAP Sync-funktionen. Ved at trykke på knappen i musikens rytme vil styringstavlen registrere disse pulser og automatisk justere hastigheden af de programmerede chaser eller sekvenser, så de er synkroniseret med den ønskede rytme. TAP Sync-funktionen er en praktisk og hurtig måde at opnå realtidssynkroniserede lysvirkninger med musikken, uden at skulle programmere hver ændring individuelt. Derudover muliggør det øget interaktion og kontrol under livebegivenheder, da du kan tilpasse belysningen på stedet i henhold til ændringer i musikken eller højdepunkterne i begivenheden.

DMX-styringstavlen tilpasses også dine spændingsbehov, med et område på AC90-230v 50-60Hz. Dette betyder, at du kan bruge den på forskellige steder uden bekymringer og få den fleksibilitet, der er nødvendig for at bringe dit lys til ethvert sted.

Kort sagt, DMX-styringstavlen er perfekt til dem, der ønsker en enkel og tilgængelig kontroloplevelse uden at gå på kompromis med kvalitet og alsidighed. Forenkler din lysstyringserfaring og lad dine begivenheder skinne med denne pålidelige og kraftfulde styringstavle.

HOVEDFUNKTIONER:

- 192 DMX-kanaler.
- 30 banker, hver med 8 programmerbare scener.
- 8 fadere til realtidstilpasning.

- AUTO-tilstand styret af TAP SYNC og SPEED.
- LED-display med 4 cifre.
- Manuel blackout.
- Kontrol af fade tid.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Strømforsyning: DC+9-12V.
- Output: AC230V-50Hz (AC120V-60Hz) 300Ma, DC9V300Ma.
- Mål: 482×132×73mm.
- Vægt: 2,5 kg.

BRUGSANVISNING - OVERSIGT:

- Der er 192 tilgængelige DMX-kanaler for hver scene.
- Der kan programmeres 8 scener pr. bank. Når en scene aktiveres, vil den køre sammen med de andre scener i samme bank i en løkke.
- Vælg bank ved at trykke på UP- og DOWN-knapperne. Der er 30 tilgængelige banker, men kun én kan vælges ad gangen.
- Scenerne kan køre automatisk, og deres varighed afhænger af tempoet, der er angivet med TAP SYNC. Du kan også manuelt trykke på sceneknapperne for at køre scenerne.
- Der er 6 valgbare chases, hver med 240 scener.

SCENER:

- Når du er i PROGRAM-tilstand, skal du trykke på PROGRAM i 2 sekunder for at skifte til MANUAL-tilstand. Hvis der ikke er programmeret nogen scener i en bank, kan de ikke afspilles. Kun tidligere programmerede scener vil blive kørt.

MANUEL BETJENING:

- Vælg en bank og tryk på SCENE for at afspille en scene. Hvis du trykker på en SCANNER-knap, vil det blive registreret til optagelse på en anden SCANNER.

AUTO RUN:

- Tryk på AUTO/DEL, den tilsvarende LED vil tænde. Tryk på TAP SYNC/DISPLAY og efter en kort ventetid, tryk på den igen. Dette tidsinterval bruges til hastigheden i AUTO RUN-tilstand, med en begrænsning på 10 minutter. Hvis der er flere end to tryk, vil kun de to seneste blive taget i betragtning.

SCENE-KNAPPER:

- Tryk på en scene-knap for at aktivere eller gemme den, det andet ciffer på displayet viser scenen mellem 1 og 8.

SIDEVÆLGELSE:

- Tryk på PAGE SELECTOR-knappen for at vælge mellem kanal 1-8 og 9-16 på hver SCANNER.

FADER SPEED:

- Flyt faderen for at justere hastigheden på CHASE.

FADER TIME SLIDER:

- Flyt denne fader for at justere fade-tiden.

BANK-KNAPPER (UP eller DOWN):

- Tryk på UP eller DOWN for at øge eller mindske banknummeret, der vises i det tredje og fjerde tegn på displayet (fra 01 til 30).

PROGRAMMERING:

- Tænd enheden, den er i MANUAL-tilstand. Tryk på PROGRAM i 2 sekunder. Den tilsvarende LED vil blinke. SCENE og CHASE er klar til programmering. Tryk igen på PROGRAM for at skifte til afspilningstilstand. LED'en slukkes herefter.

AUTO/DEL:

A. I afspilningstilstand (RUN) skal du trykke på Auto/Del, LED'en tændes, hvilket indikerer, at AUTO/RUN-tilstand er aktiveret.

B. Tryk på denne knap for at programmere SCENER eller CHASER, når du er i PROGRAM-tilstand.

TAP SYNC / DISPLAY:

A. I AUTO RUN-tilstand vil afspilningshastigheden blive registreret ved de to seneste tryk på knappen.

B. I programmeringstilstand vælger du mellem STEP og BANK på displayet.

BLACKOUT:

- Tryk på denne knap for at deaktivere al dataudgang (ingen andre funktioner). Tryk på den igen for at afslutte denne tilstand og sende DMX-data igen.

DMX OUT:

- DMX512-dataudgang.

DC INPUT:

- DC9V-12V, 300 Ma, MIN.

PROGRAMMERING AF SCENER:

- Tryk på PROGRAM i 3 sekunder. Den tilsvarende LED vil blinke, hvilket indikerer, at enheden er i PROGRAM-tilstand. Tryk på SCANNER-knappen (eller knapperne, hvis du vil programmere flere enheder samtidigt). Juster fadere efter behov. Tryk på MIDI / ADD.

Hos FactorLED garanterer vi, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og indeholder alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS-SALG, herunder tekniske datablade for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:



DMX 512

