

Valaistuksen ohjauskonsoli - DMX512 -192 kanavaa



Tuotekoodi:

Viite: 7908

Tekniset tiedot:

SKU: 7908
Teho: 4W
Jännite: AC 90-230V
Kotelo: Alumiini + PC
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Pituus (mm): 485 x 135mm x H40mm
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Lisäinformaatio: LED Digital Display
Kanavien lukumäärä: DMX512 : 192 Channels -Number of sequences: 6
Ohjaustilat: DMX
Takuu (vuotta): 2

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Tutustu DMX512-ohjainpöydän mukavuuteen, joka on ihanteellinen helppoon kokemukseen. 192 DMX-kanavan ja 8 ohjelmoitavan kohtauksen avulla luot vaikuttavia efektejä. Tallenna jopa 240 kohtausta ja ohjaa nopeutta tarkasti. LED Digital Display helpottaa asetusten tekemistä, kun taas ääniohjaus, TAP Sync tai automaattinen toiminto lisäävät monipuolisuutta. Yhteensopiva AC90-230V 50-60Hz jännitteiden kanssa. Yksinkertaista ohjausta ja nosta tapahtumasi uudelle tasolle tällä luotettavalla ohjaimella.

Tuotteen Kuvaus:

Valaistuksen ohjauskonsoli - DMX512 -192 kanavaa

Valmistaudu viemään tapahtumasi uudelle tasolle upean DMX512-ohjauspöydän avulla. Suunniteltu helppokäyttöisyyttä ja tarpeettomia mutkia välttämällä, tämä DMX-ohjainpöytä tarjoaa sinulle kaiken tarvittavan vaikuttavien valaistusefektien luomiseen helposti ja edullisesti.

192 DMX-kanavaa antavat sinulle tarkan kontrollin valaistasi ja efekteistasi, jolloin voit luoda kiehtovia ja immersiiivisiä tunnelmia jokaiseen tilanteeseen. Olipa kyseessä sitten juhlat, konsertti tai mikä tahansa tapahtuma, ohjauspöytäme antaa sinulle tarvittavan joustavuuden säätää ja mukauttaa valaistustasi jokaiseen yksityiskohtaan.

Tämä ohjainpöytä sisältää 8 ohjelmoitavaa kohtausta, joiden avulla voit tallentaa tiettyjä valaistusasetuksia ja päästä niihin nopeasti käsiiksi. Lisäksi voit tallentaa yhteensä jopa 240 kohtausta, mikä antaa sinulle laajan valikoiman vaihtoehtoja sopeutua mihin tahansa tilanteeseen ja luoda dynaamisia ja jännittäviä efektejä.

Lisäksi ohjauspöytäme DMX 512 mahdollistaa jopa 23 sekvenssin tallentamisen, joista jokaisella on 6 ohjelmoitavaa jatkumoa. Tämä tarkoittaa, että voit luoda monimutkaisia ja synkronoituja sekvenssejä, jotka sopivat täydellisesti tapahtuman tunnelmaan ja rytmiin. Lisäksi integroidun nopeuden säädön avulla voit tarkasti säätää sekvenssien rytmiä ja voimakkuutta.

DMX-ohjaimella voit ohjelmoida sekvenssejä automatisoimaan ja yksinkertaistamaan monimutkaisten valaistusefektien luomista. Jokainen sekvenssi koostuu sarjasta tapahtumia, joissa jokainen tapahtuma voi sisältää muutoksia DMX-kanavien arvoissa, jotka hallitsevat valojen voimakkuutta, väriä, sijaintia tai muita parametreja. Voit esimerkiksi ohjelmoida sekvenssin, jossa valot hitaasti liikkuvat huoneen yli ja vaihtavat väriä asteittain. Tai voit luoda sekvenssin, jossa valot nopeasti välähtelevät luoden stroboskoopiefektin. Mahdollisuus tallentaa useita sekvenssejä ohjauspöytään antaa sinulle suuremman joustavuuden sopeuttaa valaistus erilaisiin hetkiin tai tilanteisiin tapahtuman aikana. Voit mukauttaa ja säätää sekvenssejä tarpeidesi mukaan ja aktivoida ne oikeaan aikaan luodaksesi vaikuttavan ja immersiiivisen visuaalisen kokemuksen.

DMX-ohjaimen asetusten hallinta ja säätö on intuitiivista ja helppoa LED-näytön ansiosta. Tämä mahdollistaa selkeän ja yksinkertaisen navigoinnin vaihtoehtojen ja asetusten välillä, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Lisäksi sinulla on useita tapoja aktivoida kohtauksia, olipa se sitten äänen, TAP Syncin tai automaattisen aktivaation avulla, mikä mahdollistaa valojesi synkronoinnin musiikin ja tapahtuman muiden elementtien kanssa saumattomasti.

Kun aktivoit TAP Sync -toiminnon DMX-ohjaimessa, voit synkronoida valaistuksen muutosten nopeuden musiikin tempoon tai manuaalisesti määrittämäsi rytmiin. Tämä tapahtuu painamalla painiketta tai näppäintä ohjaimessa samaan tahtiin kuin haluat valaistuksen muutosten synkronoituvan. Esimerkiksi jos sinulla on musiikkikappale ja haluat valojen vaihtavan väriä tai voimakkuutta musiikin rytmin tahdissa, voit käyttää TAP Sync -toimintoa. Painamalla painiketta musiikin tahdissa ohjain havaitsee nämä impulssit ja säätää automaattisesti tallennettujen sekvenssien tai jatkumojen nopeuden vastaamaan haluttua rytmiä. TAP Sync -toiminto on kätevä ja nopea tapa saavuttaa reaaliaikaisesti musiikin kanssa synkronoidut valaistusefektit ilman tarvetta ohjelmoida jokaista muutosta erikseen. Lisäksi se mahdollistaa suuremman vuorovaikutuksen ja kontrollin live-tapahtumissa, koska voit mukauttaa valaistusta lennossa musiikin muutosten tai tapahtuman kohokohtien mukaan.

DMX-pöytäsovitin mukautuu myös jännitteen tarpeisiisi, AC90-230V 50-60Hz. Tämä tarkoittaa, että voit käyttää sitä eri paikoissa huoletta ja antaa sinulle tarvittavan joustavuuden viedä valosi minne tahansa.

Yhteenvetona, DMX-pöytä on täydellinen niille, jotka haluavat helppokäyttöisen ja saavutettavan ohjauskokemuksen tinkimättä laadusta ja monipuolisuudesta. Yksinkertaista valaistuksen ohjauskokemustasi ja anna tapahtumiesi loistaa tämän luotettavan ja tehokkaan ohjaimen avulla.

PÄÄOMINAISUUDET:

- 192 DMX-kanavaa.
- 30 pankkia, joissa jokaisessa 8 ohjelmoitavaa kohtausta.
- 8 liikusäädintä reaaliaikaiseen säätöön.
- AUTO-tila, jota ohjataan TAP SYNC- ja SPEED-toiminnoilla.
- LED-näyttö 4 numerolla.

- Manuaalinen Blackout (pimeä kytkentä).
- Häivytyssajan säätö.

TEKNISET TIEDOT:

- Virtalähde: DC+9-12V.
- Lähtö: AC230V-50Hz (AC120V-60Hz) 300Ma, DC9V300Ma.
- Mitat: 482×132×73mm.
- Paino: 2,5 kg.

KÄYTTÖOHJEET - YLEISKUVAUS:

- Jokaiselle kohtaukselle on käytettävissä 192 DMX-kanavaa.
- Yhteen pankkiin voi ohjelmoida 8 kohtausta. Kun kohtaus aktivoidaan, se toistetaan yhdessä pankin muiden kohtausten kanssa silmukassa.
- Valitse pankki painamalla ylös- ja alas-näppäimiä. Käytettävissä on 30 pankkia, joista voi valita vain yhden kerrallaan.
- Kohtaukset voidaan toistaa automaattisesti, ja niiden kesto riippuu TAP SYNC:llä asetetusta temposta. Voit myös manuaalisesti painaa kohtausnäppäimiä kohtausten toistamiseksi.
- Valittavissa on 6 erilaista "chase", joissa jokaisessa on 240 kohtausta.

KOHTAUKSET:

- Kun olet ohjelmointitilassa (PROGRAM), paina PROGRAM-näppäintä 2 sekunnin ajan siirtyäksesi MANUAALI-tilaan. Jos pankissa ei ole ohjelmoitu kohtauksia, niitä ei voi toistaa. Toistetaan vain aiemmin ohjelmoituja kohtauksia.

MANUAALINEN KÄYTTÖ:

- Valitse pankki ja paina SCENE-näppäintä toistaaksesi kohtauksen. Jos painat SCANNER-näppäintä, se tallentuu toisen SCANNERin tallentamiseen.

AUTO RUN:

- Paina AUTO/DEL-näppäintä, vastaava LED syttyy. Paina sitten TAP SYNC/DISPLAY-näppäintä ja odota hetki, jonka jälkeen paina sitä uudelleen. Tämä aikaväli määrittää AUTO RUN -tilan nopeuden, enintään 10 minuuttia. Jos painat näppäintä useammin kuin kaksi kertaa, otetaan huomioon vain kaksi viimeisintä painallusta.

KOHTAUSNÄPPÄIMET:

- Paina kohtausnäppäintä aktivoidaksesi tai tallentaaksesi kohtauksen, näytön toinen numero näyttää kohtauksen numeron 1-8 välillä.

SIVUN VALINTA:

- Paina PAGE SELECTOR -näppäintä valitaksesi joko kanavat 1-8 tai 9-16 jokaiselle SCANNERille.

FADERIN NOPEUS:

- Siirrä faderia muuttaaksesi CHASEn nopeutta.

FADER TIME SLIDER:

- Siirrä tätä faderia säätääksesi häivytysaikaa.

PANKIN NÄPPÄIMET (Ylös tai Alas):

- Paina Ylös- tai Alas-näppäintä pankin numeron lisäämiseksi tai vähentämiseksi, joka näkyy näytön kolmannessa ja neljännessä merkissä (01-30).

OHJELMOINTI:

- Käynnistä laite, se on MANUAALI-tilassa. Paina PROGRAM-näppäintä 2 sekunnin ajan. Vastaava LED vilkkuu. SCENE ja CHASE ovat valmiina ohjelmoitavaksi. Palataksesi toistotilaan, paina PROGRAM-näppäintä uudelleen. LED sammuu tällöin.

AUTO/DEL:

A. Toistotilassa (RUN) paina Auto/Del-näppäintä, vastaava LED syttyy, osoittaen, että AUTO/RUN-tila on aktivoitu.

B. Paina tätä näppäintä SCENEjen tai CHASEjen ohjelmoimiseksi, kun olet PROGRAM-tilassa.

TAP SYNC / DISPLAY:

A. AUTO RUN -tilassa toistonopeus tallennetaan kahden viimeisimmän näppäinpainalluksen perusteella.

B. Ohjelmointitilassa valitse näytöllä STEP tai BANK.

BLACKOUT:

- Paina tätä näppäintä sammuttaaksesi kaikki tietolähdöt (ei muita toimintoja). Paina sitä uudelleen poistuaksesi tästä tilasta ja lähettääksesi DMX-tietoja uudelleen.

DMX OUT:

- DMX512-tietolähtö.

DC INPUT:

- DC9V-12V, 300 Ma, MIN.

KOHTAUSTEN OHJELMOINTI:

- Paina PROGRAM-näppäintä 3 sekunnin ajan. Vastaava LED vilkkuu, osoittaen, että laite on PROGRAM-tilassa. Paina SCANNER-näppäintä (tai näppäimiä, jos haluat ohjelmoida useita laitteita samanaikaisesti). Säädä fadereita tarpeen mukaan. Paina MIDI / ADD.

FactorLED:in tuotteet tarjoavat LAATUTAKUUN ja sisältävät kaikki tarvittavat elementit JAKELUA, TUONTIA tai TUKKUMYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:



DMX 512

