

Lyskontrollkonsoll - DMX512 -192 kanaler



Produktkode:

Henvisning: 7908

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 7908
Effekt: 4W
Nominell spenning: AC 90-230V
Byggemateriale: Aluminium + PC
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Størrelse (mm): 485 x 135mm x H40mm
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Tilleggsinformasjon: LED Digital Display
Antall kanaler: DMX512 : 192 Channels -Number of sequences: 6
Kontrollmodus: DMX
Års garanti: 2

Kort produktbeskrivelse:

Scopri il comfort del Controller DMX512 Desk, ideale per un'esperienza semplice. Con 192 canali DMX e 8 scene programmabili, crea effetti sorprendenti. Memorizza fino a 240 scene e controlla la velocità con precisione. Il suo display digitale a LED semplifica la configurazione, mentre l'attivazione del suono, TAP Sync o automatica aggiunge versatilità. Compatibile con tensioni AC90-230v 50-60Hz. Semplifica il tuo controllo ed eleva i tuoi eventi con questo controller affidabile.

Produktbeskrivelse:

Lyskontrollkonsoll - DMX512 -192 kanaler

Gjør deg klar til å heve arrangementene dine til et nytt nivå med den imponerende DMX512-lysriggeren. Designet med tanke på de som søker en enkel og problemfri kontrollopplevelse, gir denne DMX-lysriggeren deg alt du trenger for å enkelt og tilgjengelig skape imponerende lysvirkninger.

Med 192 tilgjengelige DMX-kanaler har du presis kontroll over lysene og effektene dine, slik at du kan skape fengslende og innbydende atmosfærer ved enhver anledning. Enten du arrangerer en fest, en konsert eller en annen begivenhet, gir vår lysrigge deg den nødvendige fleksibiliteten til å justere og tilpasse hver eneste detalj i belysningen.

Denne riggen har 8 programmerbare scener, som lar deg lagre spesifikke lysinnstillinger og få rask tilgang til dem. I tillegg kan du lagre opptil 240 scener totalt, slik at du har et bredt spekter av alternativer for å tilpasse deg enhver situasjon og skape dynamiske og spennende effekter.

For å legge til enda mer allsidighet, tillater vår DMX512-lysrigge deg å lagre opptil 23 chaser, hver med 6 programmerbare sekvenser. Dette betyr at du kan skape komplekse og synkroniserte sekvenser som passer perfekt til atmosfæren og rytmen i arrangementet ditt. I tillegg kan du justere rytmen og intensiteten av sekvensene nøyaktig takket være den innebygde hastighetskontrollen.

I en DMX-lysrigge som vår kan du programmere chaser for å automatisere og forenkle opprettelsen av komplekse lysvirkninger. Hver chaser består av en serie sekvenser, der hver sekvens kan inneholde endringer i DMX-kanalverdiene som styrer lysenes intensitet, farge, posisjon eller andre parametere. For eksempel kan du programmere en chaser som sakte flytter lysene fra den ene siden av rommet til den andre, gradvis endrer farge. Eller du kan lage en chaser som utfører raske blinkende endringer for å skape en stroboskopisk effekt. Evnen til å lagre flere chaser i DMX-lysriggeren gir deg større fleksibilitet til å tilpasse belysningen til forskjellige øyeblikk eller situasjoner under arrangementet. Du kan konfigurere og justere chaserne etter behovene dine og aktivere dem på riktig tidspunkt for å skape en imponerende og innbydende visuell opplevelse.

Oppsettet og kontrollen av DMX-lysriggeren er intuitiv og enkel takket være det digitale LED-displayet. Dette lar deg navigere gjennom alternativer og innstillinger på en tydelig og enkel måte, og sparer tid og innsats. I tillegg har du flere alternativer for å aktivere scenene, enten ved lyd, TAP Sync eller automatisk, slik at du kan synkronisere lysene dine sømløst med musikken og andre elementer i arrangementet.

Når du aktiverer TAP Sync-funksjonen på en DMX-lysrigge, kan du synkronisere hastigheten på lysendringene med musikkens tempo eller rytmen du manuelt markerer. Dette gjøres ved å trykke på en knapp eller tast på riggen i samme rytme som du ønsker at lysendringene skal synkroniseres. For eksempel, hvis du har en musikkspor og ønsker at lysene skal skifte farge eller intensitet i takt med musikkens rytme, kan du bruke TAP Sync-funksjonen. Ved å trykke på knappen i musikkens rytme vil riggen registrere disse pulser og automatisk justere hastigheten på de programmerte chaserne eller sekvensene for å være i synkronisering med ønsket rytme. TAP Sync-funksjonen er en praktisk og rask måte å oppnå sanntids synkroniserte lysvirkninger med musikken, uten behov for å programmere hver enkelt endring individuelt. Den gir også økt interaksjon og kontroll under livearrangementer, da du kan tilpasse belysningen etter behovene dine basert på musikkendringer eller høydepunkter i arrangementet.

Lysriggen tilpasses også ditt spenningsbehov, med et område på AC90-230v 50-60Hz. Dette betyr at du kan bruke den på forskjellige steder uten bekymringer og få den fleksibiliteten som trengs for å ta lyset ditt hvor som helst.

Oppsummert er DMX-lysriggeren perfekt for de som ønsker en enkel og tilgjengelig kontrollopplevelse uten å gå på kompromiss med kvalitet og allsidighet. Forenkle din lyskontroll og la arrangementene dine skinne med denne pålitelige og kraftige kontrolleren.

HOVEDFUNKSJONER:

- 192 DMX-kanaler.
- 30 banker, hver med 8 programmerbare scener.
- 8 fadere for sanntidsjustering.

Teknisk Datablad

- AUTO-modus styrt av TAP SYNC og SPEED.
- LED-display med 4 sifre.
- Manuell blackout.
- Kontroll av fade-tid.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

- Strøm: DC+9-12V.
- Utgang: AC230V-50Hz (AC120V-60Hz) 300Ma, DC9V300Ma.
- Mål: 482×132×73mm.
- Vekt: 2.5 kg.

BRUKSANVISNING - OVERSIKT:

- Det er 192 tilgjengelige DMX-kanaler for hver scene.
- Det kan programmeres 8 scener per bank. Når en scene aktiveres, vil den kjøre sammen med de andre scenene i samme bank i en løkke.
- Velg bank ved å trykke på UP- og DOWN-knappene. Det er 30 tilgjengelige banker, men bare én kan velges om gangen.
- Scenene kan kjøres automatisk, og varigheten avhenger av tempoet satt med TAP SYNC. Du kan også manuelt trykke på scene-knappene for å kjøre scenene.
- Det er tilgjengelig 6 valgbare chase, hver med 240 scener.

SCENER:

- Når du er i PROGRAM-modus, trykk PROGRAM i 2 sekunder for å gå inn i MANUAL-modus. Hvis det ikke er programmert noen scener i en bank, kan de ikke spilles av. Kun de tidligere programmerte scenene vil kjøre.

MANUELL BETJENING:

- Velg en bank, trykk på SCENE for å spille av en scene. Hvis du trykker på en SCANNER-knapp, blir det registrert for å lagres på en annen SCANNER.

AUTO RUN:

- Trykk AUTO/DEL, den tilhørende LEDen lyser opp. Trykk TAP SYNC/DISPLAY, og etter en kort ventetid, trykk det igjen. Denne intervallen brukes til hastigheten i Auto Run-modus, med en begrensning på 10 minutter. Hvis det er mer enn to trykk, vil kun de to siste telle.

SCENE-KNAPPER:

- Trykk på en scene-knapp for å aktivere eller lagre den. Det andre sifferet på skjermen viser scenenummeret fra 1 til 8.

SIDEVALG:

- Trykk på PAGE SELECTOR-knappen for å velge mellom kanalene 1-8 og 9-16 på hver SCANNER.

FADER SPEED:

- Flytt faderen for å justere hastigheten på CHASE.

FADER TIME SLIDER:

- Flytt denne faderen for å justere fade-tiden.

BANK-KNAPPER (UP eller DOWN):

- Trykk UP eller DOWN for å øke eller redusere banknummeret, som vises i tredje og fjerde tegn på skjermen (fra 01 til 30).

PROGRAMMERING:

- Slå enheten på, den vil være i MANUAL-modus. Trykk PROGRAM i 2 sekunder. Den tilhørende LEDen vil blinke. SCENE og CHASE er klare til å bli programmert. For å gå tilbake til avspillingsmodus, trykk PROGRAM igjen. LEDen vil slukke.

AUTO/DEL:

A. I avspillingsmodus (RUN), trykk Auto/Del, LEDen vil lyse opp, noe som indikerer at AUTO/RUN-modus er aktivert.

B. Trykk denne knappen for å programmere SCENER eller CHASER når du er i PROGRAM-modus.

TAP SYNC / DISPLAY:

A. I AUTO RUN-modus vil avspillingshastigheten bli registrert ved de to siste trykkene på knappen.

B. I programmodus velger du mellom STEP og BANK på skjermen.

BLACKOUT:

- Trykk på denne knappen for å deaktivere all datautgang (ingen andre funksjoner). Trykk den igjen for å avslutte denne modusen og sende DMX-data igjen.

DMX UT:

- Utgang for DMX512-data.

DC INPUT:

- DC9V-12V, 300 Ma, MIN.

PROGRAMMERING AV SCENER:

- Trykk PROGRAM i 3 sekunder. Den tilhørende LEDen vil blinke, noe som indikerer at enheten er i PROGRAM-modus. Trykk på SCANNER-knappen (eller knappene hvis du vil programmere flere enheter samtidig). Juster faderne etter ønske. Trykk på MIDI / ADD.

Vi garanterer at våre produkter hos FactorLED har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS-salg, inkludert teknisk datablad for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:



DMX 512

