

Belysningskontrollkonsol - DMX512 -192 kanaler



Produktkode:

Referens: 7908

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 7908
Nominell effekt: 4W
Nominell spänning: AC 90-230V
Byggmaterial: Aluminium + PC
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Mått (mm): 485 x 135mm x H40mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
ytterligare information: LED Digital Display
Antal kanaler: DMX512 : 192 Channels -Number of sequences: 6
Kontrolllägen: DMX
Årsgaranti: 2

Produkt kort beskrivning:

Upptäck bekvämligheten med DMX512 Controller Desk, perfekt för en enkel upplevelse. Med 192 DMX-kanaler och 8 programmerbara scener skapar du imponerande effekter. Lagra upp till 240 scener och kontrollera hastigheten med precision. Den LED Digitala Displayen underlättar inställningen, medan ljudaktivering, TAP Sync eller automatisk funktion ger mångsidighet. Kompatibel med spänningar AC90-230v 50-60Hz. Förenkla din kontroll och lyft dina evenemang med denna pålitliga kontrollenhet.

Produktbeskrivning:

Belysningskontrollkonsol - DMX512 -192 kanaler

HUVUDFUNKTIONER:

- 192 DMX-kanaler.
- 30 banker, var och en med 8 programmerbara scener.
- 8 faders för realtidsjustering.
- AUTO-läge styrt av TAP SYNC och SPEED.
- LED-display med 4 siffror.
- Manuell blackout (avstängning).
- Kontroll av övergångstid (FADE TIME).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

- Strömförsörjning: DC+9-12V.
- Utgång: AC230V-50Hz (AC120V-60Hz) 300Ma, DC9V300Ma.
- Mått: 482×132×73mm.
- Vikt: 2,5 kg.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER - ÖVERSIKT:

- Det finns 192 tillgängliga DMX-kanaler för varje scen.
- Det går att programmera 8 scener per bank. När en scen aktiveras kommer den att köras tillsammans med de andra scenerna i samma bank i en loop.
- Välj bank genom att trycka på UP- och DOWN-knapparna. Det finns 30 tillgängliga banker, men endast en kan väljas åt gången.
- Scenerna kan köras automatiskt, och deras varaktighet beror på takten som sätts med TAP SYNC. Du kan också manuellt trycka på scenknapparna för att köra scenerna.
- Det finns 6 valbara chaser, var och en med 240 scener.

SCENER:

- När du är i PROGRAM-läge trycker du på PROGRAM i 2 sekunder för att komma till MANUAL-läge. Om ingen scen är programmerad i en bank kan den inte spelas upp. Endast tidigare programmerade scener kommer att köras.

MANUELL FUNKTION:

- Välj en bank och tryck på SCENE för att spela upp en scen. Om du trycker på en SCANNER-knapp kommer det att registreras för att spela in på en annan SCANNER.

AUTO RUN:

- Tryck på AUTO/DEL, den motsvarande LED-lampan tänds. Tryck på TAP SYNC/DISPLAY och efter en kort väntetid trycker du på den igen. Denna tidsintervall används för hastigheten i AUTO RUN-läge, med en begränsning på 10 minuter. Om det finns fler än två tryck registreras endast de två senaste.

SCENE-KNAPPAR:

Observera: Produktet kan komma att ändras utan förvarning. Se till att använda den senaste tekniska databladet.

Teknisk Specifikation

- Tryck på en scene-knapp för att aktivera eller spara den, det andra siffran på displayen visar scenen mellan 1 och 8.

SIDVAL:

- Tryck på PAGE SELECTOR-knappen för att välja mellan kanalerna 1-8 och 9-16 på varje SCANNER.

FADER SPEED:

- Flytta fadern för att justera hastigheten på CHASE.

FADER TIME SLIDER:

- Flytta denna fader för att justera övergångstiden.

BANK-KNAPPAR (UP eller DOWN):

- Tryck på UP eller DOWN för att öka eller minska banknumret, som visas i det tredje och fjärde tecknet på displayen (från 01 till 30).

PROGRAMMERING:

- Slå på enheten, den är i MANUAL-läge. Tryck på PROGRAM i 2 sekunder. Den tillhörande LED-lampan blinkar. SCENE och CHASE är redo att programmeras. För att återgå till uppspelningsläge trycker du PROGRAM en gång till. Då släcks LED-lampan.

AUTO/DEL:

A. I uppspelningsläge (RUN) trycker du på Auto/Del, LED-lampan tänds, vilket indikerar att AUTO/RUN-läge är aktiverat.

B. Tryck på denna knapp för att programmera SCENER eller CHASER när du är i PROGRAM-läge.

TAP SYNC / DISPLAY:

A. I AUTO RUN-läge kommer uppspelningshastigheten att registreras genom de två senaste trycken på knappen.

B. I programmeringsläge väljer du mellan STEP och BANK på displayen.

BLACKOUT:

- Tryck på denna knapp för att inaktivera all datautgång (ingen annan funktion). Tryck på den igen för att avsluta detta läge och skicka DMX-data igen.

DMX UT:

- Utgång för DMX512-data.

DC INPUT:

- DC9V-12V, 300 Ma, MIN.

PROGRAMMERING AV SCENER:

- Tryck på PROGRAM i 3 sekunder. Den tillhörande LED-lampan blinkar, vilket indikerar att enheten är i PROGRAM-läge. Tryck på SCANNER-knappen (eller knapparna om du vill programmera flera enheter samtidigt). Justera fadersna efter önskemål. Tryck på MIDI / ADD.

På FactorLED garanterar vi att våra produkter är av HÖG KVALITET och innehåller alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS-FÖRSÄLJNING, inklusive teknisk datablad för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

