

Kaukosäädin PAR56-uimalampulle - Ruostumaton teräs 316 - IK10



Tuotekoodi:

Viite: RC-POOL-RGB

Tekniset tiedot:

SKU: RC-POOL-RGB
Kotelo: Termoplastinen
Sertifiointi: CE - ROHS
Pituus (mm): 133*44*23mm
Ohjaustilat: RF
Takuu (vuotta): 3
Kattavuus (m): 20m.

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Löydä maksimaalinen hallinta ja mukavuus **allasvalaistuksessasi kauko-ohjaimemme avulla!** Tämän innovatiivisen RF-kaukosäätimen avulla voit helposti ohjata tehokasta **36W upotettavaa RGB LED-lamppua** - koodi POOL36W-RGB -. Yhdellä napsautuksella voit upottaa altaasi häikäisevään värivalikoimaan RGB-tekniikan ansiosta.

Tämän **ohjaimen avulla** voit **hallita jopa viittä lamppua samanaikaisesti**, jolloin saat täydellisen hallinnan yhdellä napin painalluksella. Unohda monimutkaiset yksittäiset kytkimet ja uppoa älykkään valaistuksen yksinkertaisuuteen.

Tuotteen Kuvaus:

Uima-altaan PAR56-lampun kaukosäädin - Ruostumaton teräs 316 - IK10

Tutustu Uima-altaan **PAR56-lampun ruostumattoman teräksen** 316 kaukosäätimen voimaan, jossa on luokitus IK10. Ohjaa altaasi valaistusta tyylikkäästi ja kestävästi. Sukella ainutlaatuisen kokemuksen edistyksellisen teknologian ja vertaansa vailla olevan tyylin kera. Anna uima-altaasi loistaa täydellisellä kosketuksella!

Ominaisuudet:

Yksi ja sama kaukosäädin voi ohjata useampaa ohjainyksikköä.

Yksi ohjainyksikkö voi olla usean kaukosäätimen ohjattavana.

Lampun ja ohjainyksikön parittaminen kaukosäätimellä.

1. Aseta paristot kaukosäätimeen.
2. Tee ohjainyksikön liitännät kuvien mukaisesti käyttöohjeessa.
3. Kytke virta lamppuun virtakytkimestä.
4. Lampun syttyä paina kaukosäätimen virtapainiketta 15 sekunnin ajan kolmen sekunnin kuluessa sytytyksestä.
5. Päästä virtapainike irti.
6. Jos tunnistus onnistui, lamppu tulisi reagoida kaukosäätimen käskyihin. Jos ei, tee uusi yritys suorittamalla lampputunnistuksen nollaus kaukosäätimellä seuraavasti:

Parituksen nollaus kaukosäätimellä:

1. Katkaise virta lamppuun virtakytkimestä.
2. Kytke virta lamppuun virtakytkimestä.
3. Kolmen sekunnin kuluessa sytytyksestä paina ja pidä kaukosäätimen virtapainiketta alhaalla.
4. Lamppu sammuu ja syttyy uudelleen, mikä osoittaa, että tunnistus on poistettu. Päästä virtapainike irti.
5. Jos nollaus onnistui, lamppu ei reagoi enää kaukosäätimen käskyihin.

Lampun lisääminen sovellukseen (TUYA SMART / SMART LIFE).

1. Varmista, että Bluetooth-toiminto on aktivoitu matkapuhelimessasi.
2. Lataa ja asenna sovellus, jonka olet valinnut lamppusi ohjaamiseen (Tuya Smart tai Smart Life) matkapuhelimeesi.
3. Sytytä lamppu ja sammuta se kaukosäätimellä.
4. Katkaise virta lamppuun virtakytkimestä ja kytke se uudelleen.
5. Kolmen sekunnin kuluessa sytytyksestä paina kaukosäätimen virta- ja sammutuspainikkeita samanaikaisesti.

Tekninen tietoarkki

6. Pidä niitä alhaalla, kunnes lamppu vilkkuu, mikä tapahtuu 10-15 sekunnissa. Toista vaiheet 3, 4 ja 5 tarvittaessa.
7. Päästä painikkeet irti ja avaa Tuya Smart- tai Smart Life-sovellus matkapuhelimessasi.
8. Lampun vilkuessa suorita "Lisää laite" tai "+".
9. Odota, kunnes sovellus havaitsee laitteen.
10. Kun se havaitsee sen, se pyytää sinua painamaan "Lisää". Kun laite on lisätty onnistuneesti, sovellus ilmoittaa, että se on lisätty. Paina "Lopeta" ja laite on nyt lisätty sovellukseen ohjausta varten.

Jos haluat lisätä lampun manuaalisesti, valitse "Valaistus" ja "Pistoke (BLE)" ja noudata sovelluksen ohjeita.

Tärkeää tietoa:

1. Ohjainyksikkö voi tukea ja ohjata jopa 5 lamppua samanaikaisesti.
2. Tämä lamppu- ja ohjainyksikköyhdistelmä EI TUE VAHVISTIMIEN KÄYTTÖÄ.
3. Jos tarvitset ohjata yli 5 lamppua, asenna lisäohjainyksiköitä ja jaa lamput (enintään 5 kullekin ohjainyksikölle).
4. Asennettaessa useampi kuin yksi ohjainyksikkö suosittelemme käyttämään virtalähdettä kullekin ohjainyksikölle.
5. Yksi ja sama kaukosäädin voi ohjata useampaa ohjainyksikköä.
6. Yksi ohjainyksikkö voi olla usean kaukosäätimen ohjattavana.
7. Voit etsiä sovelluksia kaupasta; ohjainyksikkö tukee -TuyaSmart- ja -SmartLife-sovelluksia.
8. Ensinnäkin sinun on saavutettava ohjainyksikön ja kaukosäätimen paritus ja lisättävä sitten lamppu sovellukseen.

Ennen kuin asennat lamppua, parita lamppu ja ohjainyksikkö kaukosäätimellä; lisää sitten lamppu sovellukseen matkapuhelimessasi.

Näiden tehtävien suorittamiseksi upota lamppu veteen käyttäen astiaa, joka täyttää tämän ehdotuksen.

Uima-altaan PAR56-lampun RGB-kaukosäätimen sovellukset - IP68

- Uima-altaat
- Jacuzzi
- Lammikot
- Suihkulähteet
- Akvaariot

Me FactorLED: ssä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja ne tarjoavat kaikki tarvittavat elementit JAKELUA, TUONTIA tai TUKKUMYYNTIÄ varten, mukaan lukien tekniset tiedot jokaisesta LED-tuotteesta.

Lisäkuvia:

