

## Fjernkontroll for PAR56 bassenglampe - Rustfritt stål 316 - IK10



### Produktkode:

Henvisning: RC-POOL-RGB

### Tekniske spesifikasjoner

Referanse: RC-POOL-RGB  
Byggemateriale: Termoplast  
Sertifikater: CE - ROHS  
Størrelse (mm): 133\*44\*23mm  
Kontrollmodus: RF  
Års garanti: 3  
Rekkevidde (m): 20m.

### Kort produktbeskrivelse:

Oppdag maksimal kontroll og bekvemmelighet i **bassengbelysningen** med vår **fjernkontroll**! Med denne innovative RF-fjernkontrollen kan du enkelt styre vår kraftige **36 W RGB LED-pære til nedsenking** - kode POOL36W-RGB. Med bare ett klikk kan du dyppe bassenget i et blendende fargespekter takket være RGB-teknologien.

Med denne **kontrolleren** kan du **styre opptil fem pærer samtidig**, noe som gir deg full kontroll med ett tastetrykk. Glem alt om kompliserte enkeltbrytere og fordyp deg i den enkle smartbelysningen.

### Produktbeskrivelse:

Fjernkontroll for PAR56 Pool Bulb - Rustfritt stål 316 - IK10

Oppdag kraften til **fjernkontrollen for PAR56 Pool Bulb** i rustfritt stål 316 med IK10-klassifisering. Kontroller belysningen i bassenget med eleganse og motstand. Fordyp deg i en unik opplevelse med avansert teknologi og enestående stil. Få bassenget ditt til å skinne med det perfekte touch!

### Egenskaper:

En fjernkontroll kan administrere mer enn én kontroller.

En kontroller kan styres av mer enn én fjernkontroll.

### TILKNYTNING AV PÆREN OG KONTROLLEREN VIA FJERNKONTROLLEN.

1. Sett batteriene inn i fjernkontrollen.
2. Gjør tilkoblingene til kontrolleren som vist på bildet i bruksanvisningen.
3. Slå på strømmen til pæren fra strømbryteren.
4. Innen 3 sekunder etter at strømmen er slått på, trykk på av/på-knappen på fjernkontrollen i 15 sekunder.
5. Slipp av/på-knappen.
6. Hvis gjenkjenningen er vellykket, skal pæren svare på fjernkontrollens kommandoer. Hvis ikke, før en ny prøve, utfør slettingsaksjonen for gjenkjenning av pæren ved hjelp av fjernkontrollen, som angitt nedenfor:

### Sletting av tilknytning ved fjernkontrollen

1. Skru av strømmen fra strømforsyningen.
2. Skru på strømmen fra strømforsyningen.
3. Innen 3 sekunder etter at strømmen er slått på, trykk og hold inne av/på-knappen på fjernkontrollen.
4. Pæren vil slukke og tenne igjen, noe som indikerer at gjenkjenningen er slettet. Slipp av/på-knappen.
5. Hvis slettingen var vellykket, vil ikke pæren reagere på fjernkontrollens kommandoer.

### LEGGE TIL PÆREN I APPLIKASJONEN (TUYA SMART / SMART LIFE).

1. Sjekk om Bluetooth-funksjonen er aktivert på mobilenheten din.
2. Last ned og installer på mobilenheten applikasjonen du har valgt for å betjene pæren (Tuya Smart eller Smart Life).
3. Slå på pæren og slå den av med fjernkontrollen.
4. Slå av strømmen til pæren fra strømbryteren. Slå på strømmen til pæren fra strømbryteren.
5. Innen 3 sekunder etter at strømmen er slått på, trykk samtidig på av/på- og av-knappene på fjernkontrollen.

6. Hold dem inne til pæren blinker, noe som bør skje i 10 til 15 sekunder. Gjenta trinn 3, 4 og 5 ved behov.
7. Slipp knappene og gå til appen Tuya Smart eller Smart Life på mobilenheten din (den du har valgt for å betjene pæren).
8. Med pæren som blinker, utfør "Legg til enhet" eller "+".
9. Vent til appen oppdager enheten.
10. Når den oppdager den, vil den be deg trykke på "Legg til". Når den er lagt til, vil appen indikere at den har blitt lagt til med suksess. Trykk på "Fullfør", og enheten er nå lagt til i appen for betjening.

For å legge til pæren manuelt, velg "Belysning" og "Plugg (BLE)" og følg instruksjonene i applikasjonen.

#### VIKTIG INFORMASJON:

1. Én kontroll kan støtte og betjene opptil 5 pærer samtidig.
2. Dette settet med pære og kontroll STØTTER IKKE BRUK AV FORSTERKERE.
3. Hvis du trenger å betjene mer enn 5 pærer, må du installere tilleggscontrollere og distribuere pærene (opptil 5 per kontroll).
4. Ved installasjon av mer enn én kontroll, anbefales det å bruke en strømforsyning for hver kontroll.
5. Én fjernkontroll kan administrere mer enn én kontroll.
6. Én kontroll kan styres av mer enn én fjernkontroll.
7. Du kan søke etter appene i butikken; kontrollen støtter - TuyaSmart - og - SmartLife -.
8. Først må du oppnå tilknytning av kontrollen med fjernkontrollen og deretter legge til pæren i appen installert på mobilenheten din.

Før du plasserer pæren, utfør tilknytningen av pæren og kontrollen via fjernkontrollen; deretter legger du til pæren i appen installert på mobilenheten din.

For å utføre disse oppgavene, senk pæren i vann ved hjelp av en beholder som tillater oppfyllelse av denne betingelsen.

Bruksområder for RGB-fjernkontrollen for PAR56 Pool Bulb - IP68:

- Bassenger
- Boblebad
- Dammer
- Fontener
- Akvarier

Hos FactorLED sikrer vi at våre produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert den tekniske databladet for hvert LED-produkt.

## Ytterligere bilder:

